



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
LÁMPARA DE EMERGENCIA
EM-2845**



ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

PREMIER

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
RECOMENDACIONES	2
DESCRIPCIÓN	2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	3
RECARGAR LA BATERÍA	3
REEMPLAZAR LOS TUBOS	3
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	3

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su lámpara de emergencia por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarla.

RECOMENDACIONES

- Antes de conectar la lámpara asegúrese de que el voltaje indicado en la unidad corresponde al voltaje del área en que se va a conectar.
- No coloque la unidad en superficies calientes.
- Desconecte la unidad del tomacorriente antes de empezar la limpieza.
- No permita que el cable de poder entre en contacto con superficies calientes.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños, al igual que el cable de corriente.
- No utilice la unidad si el cable, el enchufe y la unidad misma presentan alguna falla.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión o mantenimiento a personal de servicio técnico autorizado.
- No utilice la unidad cerca del agua.
- Recargue la lámpara cuando la luz esté tenue.
- La eficiencia de la unidad puede disminuir si la lámpara es utilizada o cargada en temperaturas por debajo de 0°C (32°F) o por encima de 40°C (104°F).
- Recargue la unidad por lo menos cada tres meses para mantener la vida útil de la batería.

DESCRIPCIÓN



1. CUBIERTA
2. TUBOS FLUORESCENTES
3. CABLE
4. LUZ ROJA INDICADORA DE CARGA
5. LUZ VERDE INDICADORA DE USO
6. BOTÓN DE PRUEBA
7. APAGAR LUZ
8. LUZ APAGADA
9. MANIJA
10. TORNILLO DE AJUSTE

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Conecte el cable en el tomacorriente.
2. Coloque el interruptor en "On" para activar la función de emergencia y la lámpara se encienda en caso de que ocurra una falla eléctrica y la luz se vaya.
3. Coloque el interruptor en "Off" cuando no la esté usando. La unidad se cargará cuando esté en esta posición.

RECARGAR LA BATERÍA

1. Cuando la luz se vuelve tenue, significa que la batería está baja de energía, momento en el que debe ser recargada para el siguiente uso.
2. Conecte la unidad al tomacorriente. El indicador rojo muestra que la lámpara se está recargando. El tiempo de recarga es de 18 a 24 horas y el tiempo de operación es de 4 horas.

REEMPLAZAR LOS TUBOS

1. Desconecte la unidad del tomacorriente y apáguela.
2. Retire el tornillo que fija las partes y saque el tubo de la base.
3. Coloque un tubo nuevo ajustándolo en la base y luego ponga de nuevo el tornillo y la cubierta. Utilice únicamente tubos fluorescentes del mismo tipo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Utilice una mota de algodón con un poco de alcohol para limpiar la lámpara.
- No utilice limpiadores o abrasivos ya que estos pueden dañar las partes plásticas de la lámpara.